



Rövid használati útmutató a J159 SIP IP telefonhoz Avaya Aura® környezetben

Verzió 4.0.10

2021 Július
© 2020-2021, Avaya Inc.
Minden jog fenntartva.

Főmenü

Az alábbi táblázat a J159-es készülék főmenüjében található ikonokat mutatja be.

Ikon	Név	Leírás
	Funkciók	A rendszergazda által aktivált funkciók elérése.
	Alkalmazások	• Telefonalkalmazások elérése, például a Névjegyek, Legutóbbi hívások, és a képernyővédő aktiválása. • Kijelentkezés a telefonból, ezzel megvédi beállításait, vagy engedélyezheti egy másik felhasználó bejelentkezését.
	Beállítások	A telefon beállításainak módosítása, gombok címkéinek testreszabása, fényerő beállítása, hangbeállítások, gyorstárcsázási bejegyzések regisztrálása, stb.
	Hálózati információk	A telefon hálózati beállításainak ellenőrzése.

A táblázat folytatódik...

Ikon	Név	Leírás
	Adminisztráció	Az adminisztrációs beállítások elérése,
	A készülékről	A telefon szoftver verzió megjelenítése.

Általános ikonok

Az alábbi táblázat az Avaya J159 készülék által használt ikonokat mutatja be.

Ikon	Leírás
	A mikrofon lenémítva.
	Nem fogadott hívás a telefonon.
	Bejövő hívás. Jelzi, hogy megválaszolta a hívást.
	Kimenő hívás. Jelzi, hogy Ön kezdeményezett egy hívást.
	Bridge hívás; azt jelzi, hogy ez a vonal egy másik készüléken van használva híváshoz.
	Bejövő csengetés.
	Kimenő hívás; jelzi, hogy a hívott felet csengeti.
	Aktív hívás.
	Tartásban lévő hívás.
	A hívás tartásban van, átkapcsolás vagy konferencia beállítás közben.
	Aktív konferencia.

A táblázat folytatódik...

Ikon	Leírás
	Konferenciahívás tartásban.
	Használja a jobb vagy a bal oldali navigációs nyilat további oldalak / képernyők / opciók megtekintéséhez.
	Görgessen balra további lehetőségekért.
	Görgessen jobbra további lehetőségekért.
	A csoport ikon jelzi, hogy ez a csoporttag elérhető.
	A csoport ikon jelzi, hogy ez a csoporttag nem elérhető.
	A csoportikon azt jelzi, hogy a csoporttag nincs hívásban, de át van irányítva.
	A csoport ikon jelzi, hogy ez a csoporttag hívásban van, és a bejövő hívásai át vannak irányítva.
	Ez az ikon jelzi, hogy a telefon nem csatlakozik a SIP szerverhez (Session Manager), és "failover" üzemmódban működik. Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre, vagy nem működnek megfelelően. Ha a megjelenítési sor megjeleníti az ikont, az ikon azt jelzi, hogy a telefon hibát észlelt, és megőrizte a média munkamenetét addig, amíg a felhasználó leteszi a telefont. Az ikon azt is jelentheti, hogy egy funkció nem áll rendelkezésre.
	Az EC500 funkció be van kapcsolva.
	A Ne zavarj funkció be van kapcsolva.
	A hívásátírányítás funkció be van kapcsolva.

A táblázat folytatódik...

Ikon	Leírás
	Jelzi, hogy a hívás szélessávú kodeket használ a kiváló hangminőség érdekében.
	Alacsony hálózati teljesítményt vagy helyi hálózati problémák jelenlétét jelzi, amelyek alacsonyabb minőségű hívást eredményezhetnek.
	Az (LNCC) limitált számú egyidejű hívás fogadás bekapcsolva.
	Jelzi, hogy az SLA Mon™ ügynök átvette a telefon irányítását.
	Jelzi, hogy a hívás rögzítésre kerül az SLA Mon™ részére. .
	Jelzi, hogy a hívás védett.
	Azt jelzi, hogy a csengőhang ki van kapcsolva.
	Jelzi, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva.
	Jelzi, hogy volt nemfogadott hívás, a szám a darabszámot jelenti.
	Jelzi, hogy volt nemfogadott hívás, a + jel azt jelzi, hogy 9-nél több.
	Hanghívás funkció

Wi-Fi ikonok

Az alábbi táblázat a J159-es készülék Wi-Fi ikonjait mutatja be.

Ikon	Leírás
	Nem biztonságos Wi-Fi hálózat.
	Biztonságos Wi-Fi hálózat.
	Nincs elérhető Wi-Fi hálózat vagy hatótávon kívül van.

Kezelés

A "Provisioning" szolgáltatás aktiválása

Adja meg a "provisioning" szerver címét, amikor a telefon erre kéri, például az első indítás alkalmával.

Kérje a provisioning szerver címét a rendszergazdától.

1. Amikor először elindítja a készüléket automatikusan megjelenik a képernyőn: `Do you want to activate Auto Provisioning now?`, válasszon egyet az alábbiakból:

- **Igen:** Ha Device Enrollment Services (DES) szervert használ és nem akarja, hogy a DHCP szerver adja meg a Provisioning szerver címét.

- **Nem:** Ha DHCP szervertől kívánja a Provisioning szerver címét megkapni.

Időtűllépés esetén a telefon a Yes (Igen) beállítást választja.

Ha a DES szolgáltatásokhoz való kapcsolat sikeres, és a telefon megkapja a Provisioning kiszolgáló címét, a telefon tovább lép, és nem kérdezi meg a Provisioning kiszolgáló címét.

Ha a DES szolgáltatásokhoz való kapcsolódás sikeres, és a telefon nem kapja meg a Provisioning szerver címet a DES szolgáltatástól, a telefon egy számkódot kér. A kódért forduljon a rendszergazdához. Ha érvényes kódot ír be, a telefon folytatja az indulást és nem kérdezi meg a Provisioning kiszolgáló címet.

Ha nem rendelkezik kóddal, akkor nyomjon **Mégse Cancel-t**. A telefon folytatja a boot-ot DHCP segítségével.

A készülék kiírja a `Starting` Indítás üzenetet.

Ha a DHCP vagy DES kiszolgáló nem adja meg a fájlkiszolgáló címét, a telefon megjeleníti az Enter the file server address (Adja meg a fájlkiszolgáló címét) képernyőt. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:

- Config (Konfig.): A fájlkiszolgáló címének megadása.
- Never (Soha): Soha ne kérje a fájlkiszolgáló címét.
- Cancel (Törlés): A parancs törlése és a kijelentkezés képernyő megjelenítése.

Adja meg a fájlkiszolgáló címét az Address (Cím) mezőben.

A cím lehet IP cím vagy FQDN - Fully Qualified Domain Name).

Nyomja meg a Save (Mentés) lehetőséget.

A telefon folytatja a boot folyamatot és kapcsolódik a fájlkiszolgálóhoz.

Hívás műveletek

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázással

Gyorshívó számok hozzárendelése a névjegyekhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívni kívánt számhoz rendelt számgombot.

Segélyhívás kezdeményezése

Győződjön meg arról, hogy a funkciót a rendszergazda aktiválta.

Hajtsa végre az alábbi lehetőségek egyikét:

- A telefon képernyőjén nyomja meg az **Emerg** (Segélyhívás) funkciógombot, majd ismét nyomja meg az **Emerg** (Segélyhívás) gombot, amikor a telefon megerősítést kér.
- Tárcsázza a segélyhívó számot a számgombok segítségével.

Hívás fogadása, ha egy másik hívásban van

Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Answer** (Hívás fogadása) funkciógomb
- **OK**

A telefon az első hívást tartásba helyezi, és a második hívásba lép.

Új személy hozzáadása egy aktív hívásba

Ezzel az eljárással új résztvevőket vehet fel egy aktív hívásba, hogy egy konferenciahívást létesítsen.

Indítsa el a hívást.

1. Hívás közben nyomja meg a telefon kijelzőn a **More** (Tovább) > **Conf.** (Konf.) lehetőséget. A telefon a meglévő hívást tartásba helyezi.
2. Ha szeretne egy új résztvevőt hívni, hajtsa végre az alábbi lehetőségek egyikét:

- Tárcsázza a telefonszámot a számgombok segítségével.
- Hívja fel a személyt a **Recents** (Legutóbbiak) listából.
- Hívja újra az utolsó tárcsázott számot a **Redial** (Újrahívás) funkciógombbal.

3. Amikor a harmadik résztvevő a hívást fogadja, nyomja meg a **Join** (Csatlakozás) funkciógombot.
4. További személy hozzáadásához nyomja meg az **Add** (Hozzáad) lehetőséget, és ismételve meg a 2. és a 3. lépést.

A híváselőzmények részleteinek megtekintése

Megtekintheti az egyes hívások következő részleteit:

- Bejövő hívás ikon
 - Kimenő hívás ikon
 - Nem fogadott hívás ikon
 - Hívás típusa (bejövő, kimenő, nem fogadott)
 - Név
 - Mellék száma
 - Idő
 - Dátum
 - Tartam
1. Nyomja meg a **Recents** (Legutóbbiak) lehetőséget.
 2. **(Opcionális)** A **Főmenüben** történő navigáláshoz görgessen a következőkhöz:
 - a. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 - b. Nyomja meg a **Recents** (Legutóbbiak), majd a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 3. Válassza ki a megtekinteni kívánt számot.
 4. Nyomja meg a **Details** (Részletek) lehetőséget.
A telefon megjeleníti a kiválasztott hívás részleteit.

Névjegyzék

Névjegy felvétele a Legutóbbiak listából

Ezzel az eljárással hozzáadhat egy számot a **Contacts** (Névjegyzék) listájához a híváselőzményekből.

1. Nyomja meg a **Recents** (Legutóbbiak) lehetőséget.
2. Görgessen a kívánt számhoz, és nyomja meg a **+Contacts** (+Névjegy) elemet.
3. **First Name** (Keresztnév) és a **Last Name** (Vezetéknév) mezőbe írja be a megfelelő információkat.
A telefon hozzárendeli a mellékállomás számát a **Last name** (Vezetéknév) elemhez. A mellékállomási számot a vezetéknévből eltávolíthatja, és információkat adhat a **Last name** (Vezetéknév) elemhez.
4. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Save** (Mentés)
 - **OK**

Névjegyek összekapcsolása

Ezzel az eljárással összekapcsolhatja az aktuális kontakt telefonszámát egy meglévő helyi névjeggyel.

Győződjön meg róla, hogy a Névjegyzék lista nem üres.

1. Nyomja meg a **Contacts** (Névjegyzék) lehetőséget.
2. **(Opcionális)** A **Főmenüben** történő navigáláshoz görgessen a következőkhöz:
 - a. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 - b. Görgessen a **Contacts** (Névjegyzék) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen ahhoz a névjegyhez, amelyhez új elemet szeretne kapcsolni, majd nyomja meg a **Details** (Részletek) > **More** (Tovább) > **Combine** (Összekapcsolás) lehetőséget.
A kiválasztási mód a Névjegyzék listát jeleníti meg az új tartalom nélkül.
4. Az aktuális kontakt összekapcsolásához görgessen a meglévő névjegyhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
Az aktuális névjegy törölődik a Névjegyzék listából, és egybeolvad a helyi névjeggyel.

Névjegyzék csoport létrehozása

1. Nyomja meg a **Contacts** (Névjegyzék) lehetőséget.
2. **(Opcionális)** A **Főmenüben** történő navigáláshoz görgessen a következőkhöz:
 - a. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 - b. Görgessen a **Contacts** (Névjegyzék) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Nyomja meg a **More** (Tovább) lehetőséget.
4. Nyomja meg a **Groups** (Csoportok) lehetőséget.
5. Nyomja meg a **New Group** (Új csoport) lehetőséget.
6. Írja be a csoport nevét az **Enter group name** mezőbe.
7. Nyomja meg a **Save** (Mentés) lehetőséget.

Haladó hívási funkciók

Vak hívástovábbítás (blind transfer)

Ezzel az eljárással az aktív hívást továbbíthatja egy felügyelt vagy felügyelet nélküli hívásfogadási címzettnek.

Győződjön meg róla, hogy a rendszergazda aktiválta a vak hívástovábbítás funkciót.

1. Hívás közben nyomja meg a **Transfer** (Hívástovábbítás) lehetőséget.
A telefon megjeleníti az Enter transfer destination (Adja meg a továbbítási célállomást) képernyőt.

2. Hajtsa végre az alábbi lehetőségek egyikét:

- Tárcsázza azt a számot, amelyre a hívást továbbítani kívánja.
- Ha a címzett hívása tartásban van, nyomja meg a **Held call** (Hívástartás) lehetőséget.
- Hívja fel a kívánt személyt a Névjegyzékből vagy a Legutóbbi hívások listájából.

3. A hívás azonnali továbbításához nyomja meg a **Now** (Most) lehetőséget.

A hívástovábbítás fogadójának telefonja csengeni kezd, és a telefon továbbítja az első hívást a címzettnek.

4. Tegye meg a következő lépéseket, ha a hívást felügyelettel szeretné továbbítani:

- a. Nyomja meg a **Talk** (Társalgás) lehetőséget.
Az első hívás tartásba kerül, és a hívástovábbítás fogadójának telefonja csengeni kezd.
- b. Miután a címzett válaszol a hívására, nyomja meg a **Complete** (Befejez) lehetőséget.

Elsőbbségi hívás létrehozása a Főmenü használatával

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Válassza ki a **Call Priority** (Hívás prioritása) lehetőséget.
4. A Precedence Selection (Elsőbbség kiválasztása) képernyőn válassza ki a prioritási szintet.
5. Adja meg a melléklet az alábbiak egyikéből:
 - **Contacts** (Névjegyzék)
 - **Recents** (Legutóbbiak)
 - Tárcsázza a melléklet a számbillentyűzettel

Áthidalt vonalon történő csatlakozás híváshoz

1. A telefon képernyőjén válasszon ki egy aktív áthidalt vonal melléklet.
2. Nyomja meg a **Bridge** (Áthidalás) lehetőséget.

A Naptár eseményének áttekintése

Ezzel az eljárással megtekintheti a naptárbejegyzéseit. Beállíthatja az **Enable Exchange Calendar** (Exchange naptár engedélyezése) és az **Enable Reminder** (Emlékeztető engedélyezése) elemet **Yes** (Igen) értékre, hogy felugró emlékeztetőt kapjon a közelgő naptárbejegyzésekről.

Győződjön meg róla, hogy a Microsoft® Exchange a telefonján be van állítva.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen **Calendar** (Naptár) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
A telefon megjeleníti a találkozókat a kezdési idejük sorrendjében.
4. Egy találkozóról egy másikra való görgetéshez nyomja meg a **Fel nyíl** vagy a **Le nyíl** gombot.
5. Válassza ki a kívánt naptári eseményt, majd nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Call** (Hívás): Az eseményben elérhető mellék tárcsázása.
 - **Details** (Részletek): A naptáreseemény részleteinek megtekintése.
 - **Month** (Hónap): A naptáreseemények megtekintése havi bontásban.
 - **Exit** (Kilépés): Kilépés a naptáreseemény képernyőből.
6. A naptáreseemények havi bontású megtekintési képernyőjén nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Today** (Ma): Az aktuális dátum naptári eseményének megtekintése.
 - **Day** (Nap): A kiválasztott nap naptári eseményének megtekintése.

A vendég bejelentkezés használata

Ezzel az eljárással bejelentkezhet vendégként egy másik telefonba, hogy korlátozott ideig hozzáférhessen az alkalmazásaihoz.

Győződjön meg arról, hogy a funkciót a rendszergazda aktiválta.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen a **Guest login** (Vendég bejelentkezés) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Írja be a következőket:
 - a. **User name** (Felhasználói név)
 - b. **Password** (Jelszó)
5. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét, hogy beállíthassa az időtartamot órákban:
 - **Jobb nyíl** gomb: Az érték növelése.
 - **Bal nyíl** gomb: Az érték csökkentése.

6. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Enter** (Jóváhagyás)
- **OK**

Funkciók

Hívásátírányítás a mobiltelefonra az EC500 funkció használatával

Ezzel az eljárással fogadhatja az Avaya telefonjára érkező hívásokat a személyes telefonján, ha távol van az íróasztalától.

- Győződjön meg arról, hogy a funkciót a rendszergazda aktiválta.
 - Győződjön meg róla, hogy az adminisztrátor az Ön személyes telefonszámát célszámként állította be.
1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget, majd görgessen a **Features** (Funkciók) elemhez.
 2. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Select** (Kiválasztás)
 - **OK**
 3. Görgessen az **EC500** elemhez, és nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Select** (Kiválasztás)
 - **OK**
 - Megfelelő vonal gomb

Kiemelt hívás kezdeményezése

Használja a Kiemelt hívás funkciót, hogy létrehozzon egy speciális hívásjelzést a belső telefonhasználók között, beleértve az ügyintézőt. A hívott fél egy megkülönböztető csengést hall, amikor a hívó fél a Kiemelt hívást használja.

1. Tárcsázás előtt lépjen a **Features** (Funkciók) képernyőhöz.
2. Ha szükséges, görgessen a **Priority Call** (Kiemelt hívás) elemhez és nyomja meg az **OK** lehetőséget, vagy csak nyomja meg a megfelelő vonal gombját.
3. Írja be a hívni kívánt melléket.
4. Nyomja meg az **Enter** (Jóváhagyás) vagy az **OK** lehetőséget, hogy azonnal elkezdje tárcsázni az kiemelt hívást ahhoz a mellékállomáshoz, ahol a telefonvonal a bejövő hívást kiemelt hívásként jelzi.

Hangposta behívása

Ezzel az eljárással meghallgathatja hangpostafiókja üzeneteit. A **Message** (Üzenet) gomb és a telefon jobb felső sarkában lévő Message Wait Indicator (Várakozó üzenet jelző) pirosan világít, jelezve, hogy hangposta üzenete van.

- Győződjön meg róla, hogy a rendszergazda előzőleg

beállította az Ön mellékéhez tartozó hangpostát.

- Szerezze be hangpostafiókja azonosítóját és jelszavát a rendszergazdától.

1. A hangpostafiókba való bejelentkezéshez nyomja meg a **Message** (Üzenet) gombot.
2. A hangüzenetek lejátszásához kövesse a hangutasításokat.

Beállítások

A telefon billentyűinek testreszabása

Ezzel az eljárással hozzáadhat, áthelyezhet vagy törölhet alkalmazásokat a telefon képernyőjéről.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen a **Phone** (Telefon) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Phone keys customization** (Telefongombok testreszabása) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
5. Nyomja meg a **Customize** (Testreszabás) lehetőséget.
6. A navigációs gombokkal válassza ki a vonalbillentyűt.
7. **(Opcionális)** Ha a kijelölt vonal üres, nyomja meg az **Add** (Hozzáadás) lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást.
8. A kiválasztott billentyű mozgatásához tegye a következőket:
 - a. Nyomja meg a **Move** (Mozgatás) lehetőséget.
 - b. A navigációs gombokkal mozgathatja a kiválasztott vonalbillentyűt.
 - c. **(Opcionális)** Ha az új hely üres, nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 - d. **(Opcionális)** Amennyiben az új helyhez már hozzárendelt egy billentyűt, nyomja meg a **Swap** (Csere) lehetőséget.
9. A billentyű címkézéséhez tegye a következőket:
 - a. Nyomja meg a **Relabel** (Újracímkézés) lehetőséget.
 - b. Írja be a billentyű elnevezését és nyomja meg az **OK** lehetőséget.
10. A billentyű törléséhez nyomja meg a **Delete** (Törlés) lehetőséget.

A Távollét időzítő engedélyezése

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.

4. Görgessen a **Presence Integration** (Jelenlét integráció) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
5. Görgessen az **Away timer** (Távollét időzítő) elemhez, majd nyomja meg a **Change** (Módosítás) elemet az időzítő bekapcsolásához.
6. Nyomja meg a **Change** (Módosítás) elemet az időzítő bekapcsolásához.
7. Használja a **Le nyíl gombot** az **Away timer value** (Távollét időzítő érték) eléréséhez.
8. Adja meg az időt másodpercenként.
0-tól 999-ig bármely érték megadható.
9. Nyomja meg a **Save** (Mentés) lehetőséget.

A háttérkép megváltoztatása

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen a **Display** (Kijelző) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Background** (Háttér) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
5. Görgessen le az új képhez.
6. **(Opcionális)** A kép előnézetének megnyitásához nyomja meg a **Preview** (Előnézet) lehetőséget, majd nyomja meg a **Dismiss** (Elvetés) lehetőséget.
7. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Select** (Kiválasztás)
 - **OK**
8. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Save** (Mentés)
 - **OK**

Egyedi csengőhang beállítása

Ezzel az eljárással csengőhangot állíthat be különböző célokra.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen az **Audio** (Hang) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Personalize ringing** (Csengetés személyreszabása) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
5. Görgessen az alábbi lehetőségek egyikéhez:
 - **Primary** (Elsődleges)
 - **Team Key** (Csoport hang)
 - **Bridged CA** (Áthidalt szimultán mellék)

- **Call Pickup** (Hívás átvétel)
- Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
- **Select** (Kiválasztás)
 - **OK**
7. Görgessen a csengőhangok elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 8. **(Opcionális)** A csengőhang lejátszásához nyomja meg a **Play** (Lejátszás) lehetőséget.
 9. Nyomja meg a **Save** (Mentés) lehetőséget.

A hálózati mód beállítása

Ezzel az eljárással állíthatja be a hálózati módot **Ethernet** vagy **Wi-Fi** hálózathoz.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen a **Network** (Hálózat) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Network mode** (Hálózati mód) elemhez.
A Hálózati mód az alábbi két lehetőséget mutatja:
 - **Ethernet**: Csatlakozás Ethernet hálózathoz.
 - **Wi-Fi**: Telefon csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz.
5. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Change** (Módosítás)
 - **Jobb nyíl gomb**
 - **Bal nyíl gomb**
6. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Save** (Mentés)
 - **OK**

A Wi-Fi engedélyezése

- Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi modul telepítve van a telefonra.
 - Győződjön meg arról, hogy a funkciót a rendszergazda aktiválta.
1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
 2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 3. Görgessen a **Network** (Hálózat) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 4. Görgessen a **Network mode** (Hálózati mód) elemhez, majd nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Change** (Módosítás)
 - **Jobb nyíl gomb**
 5. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Save** (Mentés)
- **OK**

A telefon megjeleníti a vállalat szervezetében elérhető Wi-Fi hálózatok listáját.

6. **(Opcionális)** A Wi-Fi hálózati információ megtekintéséhez nyomja meg az **Info** lehetőséget.
SSID: Megadja az Ön által használt WLAN hálózat nevét.
7. A navigációs gombokkal válassza ki a Wi-Fi hálózatot, majd nyomja meg a **Connect** (Csatlakozás) lehetőséget.
A telefon kéri az újraindítást.
8. Nyomja meg az **OK** lehetőséget.
9. Adja meg a következő adatokat:
 - a. **Identity** (Azonosítás)
 - b. **Password** (Jelszó): Wi-Fi jelszó
 - c. **Anonymous Identity** (Anonim azonosítás)
10. Nyomja meg a **Connect** (Csatlakozás) lehetőséget.
A telefon hitelesíti a felhasználói adatokat a Wi-Fi csatlakoztatáshoz.
11. **(Opcionális)** A Wi-Fi hálózat megváltoztatásához tegye a következőket:
 - a. Görgessen a Wi-Fi hálózatokhoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 - b. Ismételje meg a 4-8. lépéseket.

Az USB menu

Ebben a menüben láthatunk információkat a csatlakoztatott USB eszközökről.

Csatlakoztasson egy USB eszközt a telefonhoz, győződjön meg róla, hogy engedélyezve van az USB.

1. Nyomja meg a Főmenü gombot.
2. Görgessen a Beállításokhoz és válassza ki.
3. Görgessen az USB-hez és válassza ki.
Itt láthatók a csatlakoztatott eszközök, pl. pen drive vagy billentyűzet.

További információk

A legfrissebb támogatási információkért, beleértve a felhasználói útmutatót, a kezelői útmutatót, a telepítési- és karbantartási útmutatót, az interaktív dokumentumokat és a szoftverletöltéseket, látogasson el a www.avaya.com/support weboldalra.