

MENEKÜLÉSI TERV

SEMMEIWEIS EGYETEM

Egészségtudományi Kar

1088 Budapest, Szentkirályi utca 12-14.

-II. szint




JELMAGYARÁZAT

	Itt áll Ön You are here Sie sind hier		Elsősegély First aid Erste-Hilfe		Kijárat Exit Ausfahrt		Áltó vésznyitó Door emergency opener Türöffner für Notfälle
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher Feuerlöscher		Elektromos főkapcsoló Electric main switch Elektrischer Hauptschalter		Menekülési útvonaljelző tábla Escape route sign Rettungsweg-Schild		Hő- és füstelvezetés indító Smoke and heat extraction Rauch und waermeabzugs anlage
	Fali tűzcsep Hose reel system Schlauchanschluss		Elektromos kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet Elektrischer Schaltschrank		Menekülési út Escape route Fluchtweg		Víz főlejáró Main water shut-off Hauptwasser-absperrhahn
	Kézi tűzjelző Fire alarm Feuermelder		Tűzvesztő főkapcsoló Fire main switch Feuer Hauptschalter		Gyűlésezőhely Emergency assembly point Treffpunkt		Tűzjelző központ Fire alarm control center Brandmeldezentrale
	Tűzgátló ajtó Fire retardant door Feuertür		Gáz főlejáró Main gas shut-off Gashaupptaabsperrhahn		Átmeneti védett tér Evacuation temporary refuge Vorläufige evakuierungsstelle		Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel Rauch und waermeabzugs bedienfeld

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm! Feuer alarm auslösen!
	Kövesse a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff! Die Anweisungen des Personals folgen!
	Nyugodtan hagyja el az épületet! Evacuate calmly! Das Gebäude ruhig und in gebugter Haltung verlassen!
	Használja a megjelölt vészkijáratokat! Use the emergency exits! Notausgänge benutzen!
	Né használja a lifteket! Do not use the lifts! Nicht die Aufzüge benutzen!

ÁTTEKINTÉSI TERV



Készítette
Keresztes Dóra Dalma

Készítés dátuma
2024. 02. 12.


MENEKÜLÉSI TERV

SEMMEWEIS EGYETEM

Egészségtudományi Kar

1088 Budapest, Szentkirályi utca 12-14.

-I. szint




JELMAGYARZÁT

	Itt all On You are hier Sie sind hier		Elsősegély First aid Erste-Hilfe		Kijárat Exit Ausfahrt		Ajtó vésznyitó Door emergency opener Türoffner für notfälle
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher Feuerlöscher		Elektromos főkapcsoló Electric main switch Elektrischer Hauptschalter		Menekülési útvonaljelző tábla Escape route sign Rettungsweg-Schild		Hő- és füstelvezetés, indító Smoke and heat extraction Rauch und waermeabzugs anlage
	Fali tűzcsap Hose reel system Schlauchanschluss		Elektromos kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet Elektrischer Schaltschrank		Menekülési út Escape route Fluchtweg		Víz főlezáró Main water shut-off Hauptwasser-absperrrhahn
	Kézi tűzjelző Fire alarm Feuermelder		Tűzveszteli főkapcsoló Fire main switch Feuer hauptumschalter		Gyűlékezési hely Emergency assembly point Treffpunkt		Tűzjelző központ Fire alarm control center Brandmeldezentrale
	Tűzgátló ajtó Fire retardant door Feuertür		Gáz főlezáró Main gas shut-off Gashauptabsperrrhahn		Átmeneti védett tér Evacuation temporary refuge vorläufige evakuierungsstelle		Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel Rauch und waermeabzugs bedienfeld

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm! Feuer alarm auslösen!
	Kövesse a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff! Die Anweisungen des Personals folgen!
	Nyugodtan hagyja el az épületet! Evacuate calmly! Das Gebäude ruhig und in gebeugter Haltung verlassen!
	Használja a megjelölt vészkijáratokat! Use the emergency exits! Notausgänge benutzen!
	Né használja a lifteket! Do not use the lifts! Nicht die Aufzüge benutzen!

ÁTTEKINTÉSI TERV



Készítette: Keresztes Dóra Dalma
Készítés dátuma: 2024. 02. 12.

MENEKÜLÉSI TERV

SEMMEIWEIS EGYETEM

Egészségtudományi Kar

1088 Budapest, Szentkirályi utca 12-14.

Földszint



JELMAGYARAZAT

	Itt állj On You are here Sie sind hier		Elsősegély First aid Erste Hilfe		Kijárat Exit Ausfahrt		Áltó vésznyitó Door emergency opener Türöffner für Notfälle
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher Feuerlöscher		Elektromos főkapcsoló Electric main switch Elektrischer Hauptschalter		Menekülési útvonaljelző tábla Escape route sign Rettungsweg-Schild		Hő- és füstelvezetés indító Smoke and heat extraction Rauch und waermeabzugs anlage
	Fali tűzcsap Fire reel system Schlauchanschluss		Elektromos kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet Elektrischer Schaltschrank		Menekülési út Escape route Fluchtweg		Víz főlejáró Main water shut-off Hauptwasser-absperrihahn
	Közi tűzjelző Fire alarm Feuermelder		Tűzcseti főkapcsoló Fire main switch Feuer hauptschalter		Gyülekezőhely Emergency assembly point Treffpunkt		Tűzjelző központ Fire alarm control center Brandmeldezentrale
	Tűzajtó ajtó Fire retardant door Feuertür		Gáz főlejáró Main gas shut-off Gashauptabsperrhahn		Átmeneti védett tér Evacuation temporary refuge Vorläufige evakuierungsstelle		Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel Rauch und waermeabzugs bedienfeld

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm! Feuer alarm auslösen!
	Kövesse a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff! Die Anweisungen des Personals folgen!
	Ne pánikoljon! Evacuate calmly! N nyugodtan hagyja el az épületet!
	Használja a megfelelő vészkijáratokat! Use the emergency exits! Notausgänge benutzen!
	Ne használja a lifteket! Do not use the lifts! Nicht die Aufzüge benutzen!

ÁTTEKINTÉSI TERV

Készítette: Keresztes Dóra Dalma
Készítés dátuma: 2024. 02. 12.



JELMAGYARÁZAT

	Itt all On You are here Sie sind hier		Elsősegély First aid Erste-Hilfe		Kijárat Exit Ausfahrt		Ajtó vésznyitó Door emergency opener Türöffner für Notfälle
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher Feuerlöscher		Elektromos főkapcsoló Electric main switch Elektrischer Hauptschalter		Menekülési útvonaljelző tábla Escape route sign Rettungsweg-Schild		Hő- és füstelvezetés indító Smoke and heat extraction Rauch und waermeabzugs anlage
	Fali tűzcsap Hose reel system Schlauchanschluss		Elektromos kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet Elektrischer Schaltschrank		Menekülési út Escape route Fluchtweg		Víz foeljáró Main water shut-off Hauptwasser-absperrhahn
	Közi tűzjelző Fire alarm Feuermelder		Tűzeseti főkapcsoló Fire main switch Feuer Hauptschalter		Gyülekezőhely Emergency assembly point Treffpunkt		Tűzjelző központ Fire alarm control center Brandmeldezentrale
	Tűzgátló ajtó Fire retardant door Feuertür		Gáz foeljáró Main gas shut-off Gashauptabsperrhahn		Ármeneti védett tér Evacuation temporary refuge Vorläufige evakuierungsstelle		Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel Rauch und waermeabzugs bedienfeld

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm! Feuer alarm auslösen!
	Kövesse a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff! Die Anweisungen des Personals folgen!
	Nyugodtan hagyja el az épületet! Evacuate calmly! Das Gebäude ruhig und in geordneter Haltung verlassen!
	Használja a megjelölt vészkijáratokat! Use the emergency exits! Nohausingänge benutzen! Ne használja a lifteket! Do not use the lifts! Nicht die Aufzüge benutzen!

ÁTTEKINTÉSI TERV



Készítette: Keresztes Dóra Dalma
Készítés dátuma: 2024. 02. 12.



JELMAGYARÁZAT

	Itt áll! On You are here		Elsősegély First aid		Kilátás Exit		Ajtó vésznyitó Door emergency opener
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher		Elektromos főkapcsoló Electric main switch		Menekülési útvonaljelző tábla Escape route sign		Hő- és füstelvezetés indító Smoke and heat extraction
	Hőszabályozó Fire hose		Elektromos kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet		Menekülési út Escape route		Víz főlezáró Main water shut-off
	Kézi tűzjelző Fire alarm		Tűzeseti főkapcsoló Fire main switch		Gyűlésezőhely Emergency assembly point		Tűzjelző központ Fire alarm control center
	Feuermelder Fire alarm		Gáz főlezáró Main gas shut-off		Átmeneti védett tér Evacuation temporary refuge		Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm!
	Kövessen a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff!
	Nyugodtan hagyja el az épületet! Evacuate calmly!
	Használja a megjelölt vész-kijáratokat! Use the emergency exits!
	Né használja a lifteket! Do not use the lifts!



Készítette: Keresztes Dóra Dalma
Készítés dátuma: 2024. 02. 12.

SEMMEIWEIS EGYETEM
 Egészségtudományi Kar
 1088 Budapest, Szentkirályi utca 12-14.
 III. emelet



JELMAGYARAZAT

	Itt all On You are here Sie sind hier		Elsősegély First aid Erste-Hilfe		Kijárat Exit Ausfahrt		Ajtó vésznyitó Door emergency opener Türöffner für Notfälle
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher Feuerlöscher		Elektromos főkapcsoló Electric main switch Elektrischer Hauptschalter		Menekülési útvonaljelző tábla Escape route sign Rettungsweg-Schild		Hő- és füstelvezetés indító Smoke and heat extraction Rauch und waermeabzugs-anlage
	Fali tűzcsap Fire reel system Schlauchanschluss		Elektromos kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet Elektrischer Schaltschrank		Menekülési út Escape route Fluchtweg		Víz felelőző Main water shut-off Hauptwasser-absperrhahn
	Kézi tűzjelző Fire alarm Feuermelder		Tűzeseti főkapcsoló Fire main switch Feuer Hauptschalter		Gyülekezőhely Emergency assembly point Treffpunkt		Tűzjelző központ Fire alarm control center Brandmeldzentrale
	Tűzgátló ajtó Fire retardant door Feuertür		Gáz felelőző Main gas shut-off Gashauptabsperrhahn		Ajmeneti védett tér Evacuation temporary refuge Vorläufige evakuierungsstelle		Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel Rauch und waermeabzugs bedienfeld


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm! Feuer alarm auslösen!
	Kövesse a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff! Die Anweisungen des Personals folgen!
	Nyugodtan hagyja el az épületet! Evacuate calmly! Das Gebäude ruhig und in gebeugter Haltung verlassen!
	Használja a megjelölt vész kijáratokat! Use the emergency exits! Notausgänge benutzen!
	Né használja a lifteket! Do not use the lifts! Nicht die Aufzüge benutzen!

ÁTTEKINTÉSI TERV

Készítette	Keresztes Dóra Dalma
Készítés dátuma	2024. 02. 12.

SEMMEIWEIS EGYETEM
 Egészségtudományi Kar
 1088 Budapest, Szentkirályi utca 12-14.
 IV. emelet



JELMAGYARÁZAT				
	Itt áll Ön You are here Sie sind hier		Elsősegély First aid Erste-Hilfe	Kijárat Exit Ausfahrt
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher Feuerlöscher		Elektronikus főkapcsoló Electric main switch Elektrischer Hauptschalter	Menekülési útvonaljelző tábla Escape route sign Rettungsweg-Schild
	Fali tűzcsap Fire alarm Schlauchanschluss		Elektronikus kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet Elektrischer Schaltschrank	Menekülési út Escape route Fluchtweg
	Kezi tűzjelző Fire alarm Feuermelder		Tűzeseti főkapcsoló Fire main switch Feuer Hauptschalter	Gyűlékezési hely Emergency assembly point Treffpunkt
	Tűzgátló ajtó Fire retardant door Feuertür		Gáz főeltávolító Main gas shut-off Gashauptabsperrhahn	Atmeneti védett tér Evacuation temporary refuge Vorläufige evakuierungsstelle
	Ajtó vésznyitó Door emergency opener Türöffner für Notfälle		Hő- és füstelvezetés indító Smoke and heat extraction Rauch und waermeabzugs anlage	Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel Rauch und waermeabzugs bedienfeld

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	
	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm! Feuer alarm auslösen!
	Kövessen a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff! Die Anweisungen des Personals folgen!
	Nyugodtan hagyja el az épületet! Evacuate calmly! Das Gebäude ruhig und in gebeugter Haltung verlassen!
	Használja a megjelölt vészkijáratokat! Use the emergency exits! Notausgänge benutzen!
	Né használja a lifteket! Do not use the lifts! Nicht die Aufzüge benutzen!

ÁTTEKINTÉSI TERV

Készítette	Keresztes Dóra Dalma
Készítés dátuma	2024. 02. 12.

MENEKÜLÉSI TERV

SEMMEIWEIS EGYETEM

Egészségtudományi Kar

1088 Budapest, Szentkirályi utca 12-14.

V. emelet




JELMAGYARÁZAT

	Itt áll Ön You are here		Elsősegély First aid		Kilárthat Exit		Ajtó vésznyitító Door emergency opener
	Tűzoltó készülék Fire extinguisher		Elektronikus főkapcsoló Electric main switch		Menekülési utvonaltűző tábla Escape route sign		Hő- és füstelvezetés indító Smoke and heat extraction
	Fali tűzcsap Hose reel system		Elektronikus kapcsoló szekrény Electric main switch cabinet		Menekülési út Escape route		Víz fővezető Main water shut-off
	Szlauchhanschluss Fire alarm		Tűzeseti főkapcsoló Fire main switch		Gyülekezőhely Emergency assembly point		Tűzjelző központ Fire alarm control center
	Tűzfigyelő Fire alarm		Gáz fővezető Main gas shut-off		Ármeneti védett tér Evacuation temporary refuge		Hő- és füstelvezető kezelő panel Heat and smoke control panel

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

	Nyomja meg a tűzjelző gombot! Please activate the fire alarm! Feuer alarm auslösen!
	Kövessen a személyzet utasításait! Please follow the instructions of the staff! Die Anweisungen des Personals folgen!
	Nyugodtan hagyja el az épületet! Evacuate calmly! Das Gebäude ruhig und in gebeugter Haltung verlassen!
	Használja a megjelölt vész(kijáratokat)! Use the emergency exits! Notausgänge benutzen!
	Ne használja a lifteket! Do not use the lifts! Nicht die Aufzüge benutzen!

ÁTTEKINTÉSI TERV



Készítette	Keresztes Dóra Dalma
Készítés dátuma	2024. 02. 12.