



Rövid használati útmutató a J139 SIP IP telefonhoz Avaya Aura® környezetben

Verzió 4.0.9

2021 április
© 2020-2021, Avaya Inc.
Minden jog fenntartva

Főmenü

Az alábbi táblázat a J139-es készülék főmenüjében található ikonokat mutatja be.

Ikon	Név	Leírás
	Funkciók	A rendszergazda által aktivált funkciók elérése.
	Alkalmazások	• Telefonalkalmazások elérése, például a Névjegyek, Legutóbbi hívások, és a képernyővédő aktiválása. • Kijelentkezés a telefonból, ezzel megvédi beállításait, vagy engedélyezheti egy másik felhasználó bejelentkezését.
	Beállítások	A telefon beállításainak módosítása, gombok címkéinek testreszabása, fényerő beállítása, hangbeállítások, gyorsláncsávazási bejegyzések regisztrálása, stb.
	Hálózati információk	A telefon hálózati beállításainak ellenőrzése

A táblázat folytatódik...

Ikon	Név	Leírás
	Adminisztráció	Az adminisztrációs beállítások elérése.
	A készülékről	A telefon szoftver verzió megjelenítése.

Általános ikonok

Az alábbi táblázat az Avaya J139 készülék által használt ikonokat mutatja be.

Ikon	Leírás
	A mikrofon lenémítva.
	Nem fogadott hívás a telefonon.
	Bejövő hívás. Jelzi, hogy megválaszolta a hívást.
	Kimenő hívás. Jelzi, hogy Ön kezdeményezett egy hívást.
	Bejövő csengetés.
	Kimenő hívás csengeti a hívott felet.
	Aktív hívás.
	Tartásban lévő hívás.
	A hívás tartásban van, átkapcsolás vagy konferencia beállítás közben.
	Aktív konferencia.
	Konferenciahívás tartásban.

A táblázat folytatódik...

Ikon	Leírás
	Használja a jobb vagy a bal oldali navigációs nyilat további oldalak / képernyők / opciók megtekintéséhez
	Görgetse balra további lehetőségekért.
	Görgetse jobbra további lehetőségekért.
	Ez az ikon jelzi, hogy a telefon nem csatlakozik a SIP szerverhez (Session Manager), és "failover" üzemmódban működik. Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem állnak rendelkezésre, vagy nem működnek megfelelően. Ha a megjelenítési sor megjeleníti az ikont, az ikon azt jelzi, hogy a telefon hibát észlelt, és megőrizte a média munkamenetét addig, amíg a felhasználó leteszi a telefont. Az ikon azt is jelentheti, hogy egy funkció nem áll rendelkezésre.
	A Ne zavarj funkció be van kapcsolva.
	A hívásátirányítás funkció be van kapcsolva.
	Jelzi, hogy a hívás szélessávú kodeket használ a kiváló hangminőség érdekében
	Alacsony hálózati teljesítményt vagy helyi hálózati problémák jelenlétét jelzi, amelyek alacsonyabb minőségű hívást eredményezhetnek.
	Jelzi, hogy az SLA Mon™ ügynök átvette a telefon irányítását.
	Jelzi, hogy a hívás rögzítésre kerül az SLA Mon™ részére.
	Azt jelzi, hogy a hívás védett.
	Azt jelzi, hogy a csengőhang ki van kapcsolva.
	Jelzi, hogy volt nemfogadott hívás, a szám a darabszámot jelenti.

A táblázat folytatódik...

Ikon	Leírás
	Jelzi, hogy volt nemfogadott hívás, a + jel azt jelzi, hogy 9-nél több.
	Hanghívás funkció.

Kezdeti beállítások

A "Provisioning" szolgáltatás aktiválása

Adja meg a "provisioning" szerver címét, amikor a telefon erre kéri, például az első indítás alkalmával.

Kérje a provisioning szerver címét a rendszergazdától.

1. Amikor először elindítja a készüléket automatikusan megjelenik a képernyőn: Do you want to activate Auto Provisioning now?, válasszon egyet az alábbiakból:

- **Igen:** Ha Device Enrollment Services (DES) szervert használ és nem akarja, hogy a DHCP szerver adja meg a Provisioning szerver címét.
- **Nem:** Ha DHCP szerverről kívánja a Provisioning szerver címét megkapni.

Időtűllépés esetén a telefon a Yes (Igen) beállítást választja.

Ha a DES szolgáltatásokhoz való kapcsolat sikeres, és a telefon megkapja a Provisioning kiszolgáló címét, a telefon tovább lép, és nem kérdezi meg a Provisioning kiszolgáló címét.

Ha a DES szolgáltatásokhoz való kapcsolódás sikeres, és a telefon nem kapja meg a Provisioning szerver címet a DES szolgáltatástól, a telefon egy számkódot kér. A kódért forduljon a rendszergazdához. Ha érvényes kódot ír be, a telefon folytatja az indulást és nem kérdezi meg a Provisioning kiszolgáló címet.

Ha nem rendelkezik kóddal, akkor nyomjon **Mégse Cancel-t**. A telefon folytatja a boot-ot DHCP segítségével.

A készülék kiírja a *Starting* Indítás üzenetet. Ha a DHCP vagy DES kiszolgáló nem adja meg a fájlkiszolgáló címét, a telefon megjeleníti az Enter the file server address (Adja meg a fájlkiszolgáló címét) képernyőt.

Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:

- Config (Konfig.): A fájlkiszolgáló címének megadása.
- Never (Soha): Soha ne kérje a fájlkiszolgáló címét.
- Cancel (Törlés): A parancs törlése és a kijelentkezés képernyő megjelenítése.

Adja meg a fájlkiszolgáló címét az Address (Cím) mezőben.

A cím lehet IP cím vagy FQDN - Fully Qualified Domain Name).

Nyomja meg a Save (Mentés) lehetőséget.

A telefon folytatja a boot folyamatot és kapcsolódik a fájlkiszolgálóhoz.

Készüléktípus azonosítás boot közben

Az Avaya J100 sorozatú IP telefonok boot közben kijelzik a készülék típusát. Ez a funkció csak a 4.0.3-as szoftvertől elérhető.

1. Szerelje össze a készüléket
 2. Dugja be az ethernet kábelt a készülékbe
- A készülék elindul és elkezd az inicializálást. A készülék kijelzőjén megjelenik a szoftvernek megfelelő felirat:
- Avaya szöveg az Avaya SIP telefonon
 - Open SIP szöveg az Open SIP telefonon

Belépés a telefonba

Az ehhez szükséges mellékszám és jelszó a rendszergazdától kérhető.

1. A belépési képernyőn a **Username** (Felhasz. név) mezőben adja meg a mellékszámát.
2. Nyomjon **Enter** (Beírás)-t.
3. A **Password** (Jelszó) mezőben adja meg jelszavát.
4. Nyomjon **Enter** (Beírás)-t.
5. A mellékszám vagy jelszó átírásához nyomja meg a **Backspac** (Vi.törl.)-t.

Kijelentkezés a telefonból

A telefonból való kijelentkezés lépései:

1. Nyomja meg a **Main menu** (szendvics menü) gombot
2. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) menüre
3. Görgessen a **Log out** (Kijelentkezés) menüre
4. Nyomja meg a **Log out** (Kijelentkezés) felirat alatti gombot

A készülék lezárása

Lezárhatja a telefonját, hogy megakadályozza az engedély nélküli használatot. Lezárás után a telefon nem jelentkezik ki, továbbra is képes lesz hívások fogadására és vész hívó számok hívására.

A telefon lezárásához nyomja meg a **Main menu** (szendvics menü) gombot. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) menüre. Majd belépve válassza a **Lock** (Lezárás) opciót.

Hívás műveletek

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázással

Gyorshívó számok hozzárendelése a névjegyekhez.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a hívni kívánt számhoz rendelt számgombot.

Segélyhívás kezdeményezése

Győződjön meg arról, hogy a funkciót a rendszergazda aktiválta.

Hajtsa végre az alábbi lehetőségek egyikét:

- A telefon képernyőjén nyomja meg az **Emerg** (Segélyhívás) funkciógombot, majd ismét nyomja meg az **Emerg** (Segélyhívás) gombot, amikor a telefon megerősítést kér.
- Tárcsázza a segélyhívó számot a számgombok segítségével.

Hívás fogadása, ha egy másik hívásban van

Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:

- **Answer** (Hívás fogadása) funkciógomb
- **OK**

A telefon az első hívást tartásba helyezi, és a második hívásba lép.

Új személy hozzáadása egy aktív hívásba

Ezzel az eljárással új résztvevőket vehet fel egy aktív hívásba, hogy egy konferenciahívást létesítsen.

Indítsa el a hívást.

1. Hívás közben nyomja meg a telefon kijelzőn a **More** (Tovább) > **Conf.** (Konf.) lehetőséget. A telefon a meglévő hívást tartásba helyezi.
2. Ha szeretne egy új résztvevőt hívni, hajtsa végre az alábbi lehetőségek egyikét:

- Tárcsázza a telefonszámot a számgombok segítségével.
- Hívja fel a személyt a **Recents** (Legutóbbiak) listából.
- Hívja újra az utolsó tárcsázott számot a **Redial** (Újrahívás) funkciógombbal.

Hívás elutasítása

Ha nem kívánja fogadni a bejövő hívást, lehetősége van elutasítani azt. Ezt a funkciót a rendszergazdának kell engedélyeznie.

A bejövő hívás közben nyomja meg a **Ignore** (Mellőz) felirátú gombot.

A hívás elutasításra kerül. Annak megfelelően, hogy mi van beállítva a szabályban, a hívó fél a következőket hallja:

- Egy elutasító hangüzenet
- Foglalt jelzés

* Figyelem:

Amikor a bejövő hívás felugró ablaka megjelenik a kijelzőn, csak a készülék piros led villog, ha megnyomja az **Ignore** (Mellőz) gombot, akkor a piros LED és a vonali gomb led is elkezd villogni.

Hívás megválaszolása

Amikor megválaszol egy hívást a telefon a következőket mutatja:

- Audio-vizuális jelzés
- A hívó számának és nevének kijelzése

Tegye a következők egyikét:

- Emelje fel a kézibeszélőt.
- Nyomja meg a kihangosító szimbólum gombot.
- Nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg az **Answer** (Válasz) gombot.
- Nyomja meg a fejbeszélő szimbólum gombot.

A híváselőzmények részleteinek megtekintése

Megtekintheti az egyes hívások következő részleteit:

- Bejövő hívás ikon
- Kimenő hívás ikon
- Nem fogadott hívás ikon
- Hívás típusa (bejövő, kimenő, nem fogadott)
- Név
- Mellék száma
- Idő
- Dátum
- Tartam

1. Nyomja meg a **Recents** (Legutóbbiak) lehetőséget.
 2. **(Opcionális)** A **Főmenüben** történő navigáláshoz görgessen a következőkhöz:
 - a. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 - b. Nyomja meg a **Recents** (Legutóbbiak), majd a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 3. Válassza ki a megtekinteni kívánt számot.
 4. Nyomja meg a **Details** (Részletek) lehetőséget.
- A telefon megjeleníti a kiválasztott hívás részleteit.

Új kontakt hozzáadása

Ezzel tud egyéni kontaktokat elmenteni a készülékben. 250 bejegyzést tud tárolni.

1. Nyomja meg a **Contacts** (ember szimbólum) gombot
2. Tegye a következőket:
 - Ha üres a kontaklista, nyomja meg a **New** (Új) gombot.
 - Ha nem üres, nyomja meg a **More > Contacts** (További > Kontaktok) gombot
3. Adja meg a kontakt vezeték és keresztnévét a megfelelő mezőkbe.
 - A számbillentyűkkel tud betűket és számokat beírni.
 - Ha a karakter ugyanazon a számgombon van, akkor tartson szünetet a következő karakter beírása előtt.
 - Ha szünetet szeretne írni, akkor nyomja meg a 0-t.
 - Ha szimbólumot szeretne beírni, akkor válassza a **More > Symbol** (Több>Szimbólum) gombot. Lépjen a kívánt szimbólumra és nyomja meg az **Insert** (Beilleszt) gombot.
 - Karakter törléshez nyomja meg a **Backspace** (Vi.törl.) gombot
5. Adja meg a hozzá tartozó belső vagy klső számot.
6. Nyomja meg a **Save** (Mentés) gombot a tároláshoz.

A kontakt részleteinek megtekintése

Ezzel lehet megnézni a kontakt részleteit, innen lehet hívni, szerkeszteni és törölni a kontaktot.

Legalább egy kontaktnak már szerepelni kell a listában.

1. Nyomja meg a **Contacts** (ember szimbólum) gombot
2. Válassza ki a kívánt kontaktot.
3. Nyomja meg a **Details** (Részlet) gombot
 - Híváshoz nyomja meg a **Call** (Hívás) gombot
 - Szerkesztéshez nyomja meg az **Edit** (Szerkeszt) gombot
 - Törléshez nyomja meg a **Delete** (Törlés) gombot

Névjegyzék csoport létrehozása

1. Nyomja meg a **Contacts** (Névjegyzék) lehetőséget.
2. **(Opcionális)** A **Főmenüben** történő navigáláshoz görgessen a következőkhöz:
 - a. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
 - b. Görgessen a **Contacts** (Névjegyzék) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Nyomja meg a **More** (Tovább) lehetőséget.
4. Nyomja meg a **Groups** (Csoportok) lehetőséget.
5. Nyomja meg a **New Group** (Új csoport) lehetőséget.
6. Írja be a csoport nevét az **Enter group name** mezőbe.
7. Nyomja meg a **Save** (Mentés) lehetőséget.

Hívás átirányítás egy másik mellékre

Ezzel a funkcióval tud hívásokat átirányítani másik mellékre vagy külső számra. A külső számra való átirányítás lehetőségét a rendszergazdának előre engedélyeznie kell.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) gombot.
2. Görgessen a **Features** (Funkciók) menüre és válassza ki.
3. A hívásátirányítás aktiválásához válasszon az alábbi lehetőségekből:
 - **Call Forward** (Átir.)
 - **Call Forward-Busy** (Átir.Fog)
 - **Call Forward-No Answer** (Átir.NemV.)
4. Nyomja meg a **Select**
5. A célt a **Destination** sorba tudja beírni.
6. Nyomjon **Enter**

A telefon ad egy nyugtázó hangot és visszatér a Funkciók menüre. A főképernyőn látszik az ikon.
7. Az átirányítás törléséhez menjen a menüben az aktív átirányításhoz és kapcsolja Ki állásba.
 - b. Írja be a billentyű elnevezését és nyomja meg az **OK** lehetőséget.
10. A billentyű törléséhez nyomja meg a **Delete** (Törlés) lehetőséget.

Hívás parkoltatás

A hívás parkoltatás funkcióval egy aktív hívást tartásba helyezhet és akár egy másik készüléken kivehet tartásból. Ehhez a másik telefonon meg kell adni a saját mellékét. A funkció használatát a rendszergazdának kell engedélyezni.

hívás parkoltatása

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) gombot.
2. Görgessen a **Features** (Funkciók) menüre és válassza ki.
3. Görgessen a **Park Call** (Hívás parkoltatás) funkcióhoz.

hívás kivétele parkolásból

Ezzel veheti ki parkolásból a hívást egy másik melléken.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) gombot.
2. Görgessen a **Features** (Funkciók) menüre és válassza ki.
3. Görgessen a **Unpark Call** (Hívás parkoltatás ki) funkcióhoz.
4. Adja meg a melléke számát.

Hívás átkcsolás

Ezzel a funkcióval átkapcsolhat egy hívást egy másik célra.

Az átkapcsolás fajtái:

- Átkapcsolás felügyelettel
konzultáció az átkapcsolás céljával az összejkapcsolás előtt.
- Konzultáció nélküli vak kapcsolás: Kapcsolás anélkül, hogy beszélénk az átkapcsolás céljával.

Átkapcsolás felügyelettel

1. Aktív hívásban nyomja meg a **Transfer** (Átkapcsolás) gombot.
A telefon kiírja az "adja meg a célt" üzenetet. Az eredeti hívó tartásba kerül.
2. Tegye valamelyiket a felsoroltakból:
 - Adja meg a cél hívószámát.
 - Keressen kontaktot a névjegyzékben.
3. Az átkapcsoláshoz nyomja meg a **Talk** (Társalgás) gombot.
Az átkapcsolási cél telefonja elkezdi csörögni.
4. Miután a hívott felvette és Ön beszélt vele, nyomja meg a **Complete** (Befejez) gombot az átkapcsolás befejezéséhez.

Vak hívástovábbítás (blind transfer)

Ezzel az eljárással az aktív hívást továbbíthatja egy felügyelt vagy felügyelet nélküli hívásfogadási címzettnek.

Győződjön meg róla, hogy a rendszergazda aktiválta a vak hívástovábbítás funkciót.

1. Hívás közben nyomja meg a **Transfer** (Hívástovábbítás) lehetőséget.
A telefon megjeleníti az Enter transfer destination (Adja meg a továbbítási célállomást) képernyőt.
2. Hajtsa végre az alábbi lehetőségek egyikét:
 - Tárcsázza azt a számot, amelyre a hívást továbbítani kívánja.
 - Ha a címzett hívása tartásban van, nyomja meg a **Held call** (Hívástartás) lehetőséget.
 - Hívja fel a kívánt személyt a Névjegyzékből vagy a Legutóbbi hívások listájából.
3. A hívás azonnali továbbításához nyomja meg a **Now** (Most) lehetőséget.
A hívástovábbítás fogadójának telefonja csengeni kezd, és a telefon továbbítja az első hívást a címzettnek.
4. Tegye meg a következő lépéseket, ha a hívást felügyelettel szeretné továbbítani:
 - a. Nyomja meg a **Talk** (Társalgás) lehetőséget.
Az első hívás tartásba kerül, és a hívástovábbítás fogadójának telefonja csengeni kezd.
 - b. Miután a címzett válaszol a hívására, nyomja **Complete** (Befejez) lehetőséget.

Hívásátírányítás a mobiltelefonra az EC500 funkció használatával

Ezzel az eljárással fogadhatja az Avaya telefonjára érkező hívásokat a személyes telefonján, ha távol van az íróasztalától.

- Győződjön meg arról, hogy a funkciót a rendszergazda aktiválta.
 - Győződjön meg róla, hogy az adminisztrátor az Ön személyes telefonszámát célszámként állította be.
1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget, majd görgessen a **Features** (Funkciók) elemhez.
 2. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Select** (Kiválasztás)
 - **OK**
 3. Görgessen az **EC500** elemhez, és nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Select** (Kiválasztás) **OK**

Személyre szabás

Gyorshívószámok beállítása

Ezzel gyorshívószámokat rendelhet a kontaktokhoz. 9 db gyorshívószám rendelhető a kontak listában lévő telefonszámokhoz.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) gombot.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menühez.
3. Görgessen a **Phone** (Telefon) menühez.
4. Válassza az **Assign speed dial entries** (Hozzárendelt gyorshívó) lehetőséget
5. Válasszon egy szabad gyorshívószámot, hogy hozzáadjon egy kontaktot.
6. Nyomja meg a **Contacts** (Névjegyek) gombot
A telefon megjeleníti a kontaktlistát.
7. Válassza ki a kívánt névjegyet.
A telefon frissíti a gyorshívó bejegyzéseket.
8. Válasszon egy lehetőséget:
 - **Replace:** (Csere) felülírja a meglévőt.
 - **Clear:** (Törlés) eltávolítja a kontaktot.
9. Mentéshet nyomjon **Save** (Ment) gombot.

A Távollét időzítő engedélyezése

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen az **Applications** (Alkalmazások) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Presence Integration** (Jelenlét integráció) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
5. Görgessen az **Away timer** (Távollét időzítő) elemhez, majd nyomja meg a **Change** (Módosítás) elemet az időzítő bekapcsolásához.
6. Nyomja meg a **Change** (Módosítás) elemet az időzítő bekapcsolásához.
7. Használja a **Le nyíl** gombot az **Away timer value** (Távollét időzítő érték) eléréséhez.
8. Adja meg az időt másodpercben.
0-tól 999-ig bármely érték megadható.
9. Nyomja meg a **Save** (Mentés) lehetőséget.

Egyedi csengőhang beállítása

Ezzel az eljárással csengőhangot állíthat be különböző célokra.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen az **Audio** (Hang) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Personalize ringing** (Csengetés személyreszabása) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
5. Görgessen az alábbi lehetőségek egyikéhez:
 - **Primary** (Elsődleges)
 - **Team Key** (Csoport hang)
 - **Bridged CA** (Áthidalt szimultán mellék)
 - **Call Pickup** (Hívás átvétel)
6. Nyomja meg az alábbi lehetőségek egyikét:
 - **Select** (Kiválasztás)
 - **OK**
7. Görgessen a csengőhangok elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
8. **(Opcionális)** A csengőhang lejátszásához nyomja meg a **Play** (Lejátszás) lehetőséget.
9. Nyomja meg a **Save** (Mentés) lehetőséget.

Gombnyomás jelzőhang kikapcsolása

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen az **Audio** (Hang) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Lépjen a **Button clicks** (Billentyűhangok) menüpontra
5. A **Toggle** (Átkapcsol) lehetőséggel kapcsolja ki.
6. Nyomja meg a **Save** (Mentés) gombot.

A kijelzés nyelvének átállítása

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen a **Display** (Kijelző) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Language** (Nyelv) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
5. Görgessen a kívánt nyelvhez és nyomjon **Select** (Kiválasztás) gombot.

A telefon kijelzése átvált a kiválasztott nyelvre.

Idő formátum beállítása

A funkciót a rendszergazdának engedélyeznie kell.

1. Nyomja meg a **Main menu** (Főmenü) lehetőséget.
2. Görgessen a **Settings** (Beállítások) menüponthoz, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
3. Görgessen a **Display** (Kijelző) elemhez, és nyomja meg a **Select** (Kiválasztás) lehetőséget.
4. Görgessen a **Time Format** (Idő formátum) mezőhöz
5. A **Toggle** (Átkapcsol) lehetőséggel válasszon:
 - **Time format 24 Hour**
 - **Time format 12 Hour**
6. Nyomja meg a **Save** (Mentés) gombot.

További információk

A legfrissebb támogatási információkért, beleértve a felhasználói útmutatót, a kezelői útmutatót, a telepítési- és karbantartási útmutatót, az interaktív dokumentumokat és a szoftverletöltéseket, látogasson el a www.avaya.com/support weboldalra.