



Számkombinációs zár használati utasítás

Z RJ CODE SHOP


ZÁR KÓDOLÁSA

A zár alapbeállítása során **nincs kód megadva** a zárhoz, azt **Ön adja meg**.



1. A számszár alappozíciója során a kódos **rész függőleges helyzetben van**. Ha nem ebben a helyzetben áll a zártest, akkor **forgassa el azt jobbra**. Amennyiben nem sikerül, a rekeszt már használja valaki más. Ebben az esetben válasszon másik rekeszt.
2. **Állítsa be a kódot**, amellyel nyitni szeretné majd a rekeszt.
3. **Tekerje el a zártestet vízszintes pozícióba**, bal irányba.
4. Ezzel **a zárat bezárta**, amely csak az Ön által beállított zárral nyílik.

ZÁR KINYITÁSA



1. A számszáron **állítsa be a kódot**, amelyet korábban megadott.
2. **Tekerje el a zártestet függőleges pozícióba**.
3. Ezzel **a zárat kinyitotta**, és a korábban beállított kóddal már nem tudja bezárni azt. Ha újra használni szeretné, újra be kell állítania a kódot.